Guide til at rense håndtag - 1

Du skal bruge: skruetrækker og papir

På undersiden af håndtaget er der en skrue, som holder bagsiden på plads



Skru skruen ud



Gem skruen, til når bagsiden skal på igen



Skub bagsiden opad med tommelfingrene



Når bagsiden er taget af, er der adgang til den grønne printplade

Guide til at rense håndtag - 2

Løsn printpladen - først i toppen

Løsn printpladen i bunden, så pladen er fri, men sidder fast med de små ledninger

På bagsiden af printpladen er der 4 små "ben", som skaber forbindelse med de 2 messingringe i håndtaget

Tør benene af med lidt papir

Ret forsigtigt benene lidt ud, så de stadig kan nå ringene og lave forbindelse

Placer benene, så de sidder ud fra ringene

Guide til at rense håndtag - 3



Klik printpladen fast i bunden og derefter i toppen ->

Sæt bagsiden fast på håndtaget igen

Håndtaget skal sidde i hak og helt ind til resten af håndtaget

Sæt skruen i igen

Skru skruen på plads, og så er din støvsuger klar til brug